

# ABSCHNITT 3. PRÜFUNG UND EINSTELLUNG

3-1. Motor — Prüfung und Einstellungen.....	57
A. Messen des Verdichtungsdrucks.....	58
B. Einstellen des Ventilspiels.....	60
C. Einstellen der Ausgleichswellen-Antriebskette.....	64
D. Einstellen des Vergasers.....	66
E. Einstellen des Gasseilzuges.....	69
F. Motorölwechsel und Austausch des Ölfilters.....	70
G. Auswechseln des Ölfilterelementes.....	73
H. Reinigen des Luftfilters.....	73
I. Einstellen der Kupplung.....	74
J. Festziehen der Zylinderblock-Befestigungsmuttern.....	76
K. Fehlersuche.....	83
3-2. Fahrgestell — Prüfung und Einstellungen.....	87
A. Prüfen der Kraftstoffhähne und der Belüftungsbohrung des Tankverschlussdeckels.....	87
B. Prüfung und Einstellung der Vorderradbremse.....	88

## ABSCHNITT 3. Prüfung und Einstellung

C.	Prüfung und Einstellung der Hinterradbremse.....	90»
D.	Prüfen des Bremsflüssigkeitsstandes.....	91
E.	Prüfen der Aluminium-Radfelgen.....	92
F.	Vorderradachse.....	93
G.	Reifen.....	94
H.	Antriebskette.....	95
I.	Ölwechsel der Vorderradgabel.....	93
J.	Radaufhängung. Lenkung und Hinterradschwinge.....	100
K.	Schmieren des Drehzapfens der Hinterradschwinge.....	102
L.	Schmieren der Bremshebelwelle.....	102
3-3.	Elektrische Anlage - Prüfungen und Einstellungen.....	103
A.	Prüfung und Einstellung des Zündzeitpunktes.....	103
B.	Allgemeine Einstellungen.....	103
C.	Prüfung der Zündkerzen.....	110
D.	Prüfung der Batterie.....	112
E.	Einstellen des Bremslichtschalters.....	113
3-4.	Festziehen der Schrauben und Muttern.....	113