

## ABSCHNITT 3. Prüfung und Einstellung

### 3-4 Festziehen der Schrauben und Muttern

#### E. Einstellen des Bremslichtschalters

Der Bremslichtschalter wird durch das Niedertreten des Fußbremshebels betätigt. Um den Bremslichtschalter einzustellen, die Mutter lösen und danach die Einstellung vornehmen. Der Bremslichtschalter ist so einzustellen, dass die Bremsleuchte im gleichen Moment mit dem Einsetzen der Bremswirkung aufleuchtet, wenn der Fußbremshebel nie dergetreten wird.



### 3-4. FESTZIEHEN DER SCHRAUBEN UND MUTTERN

Alle Schrauben und Muttern sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls anzuziehen.

#### Prüfpunkte

Fußrasten, Drehbolzen der Hinterradschwinge, Auspufftöpfe, Auspuffrohre, Hauptständer, Seitenständer, Motorbefestigungsschrauben, Vergaserbefestigung, Fußbremshebel Hinterrad-Stoßdämpfer, Lenker, Lenkerkrone, untere Gabelbein-Führung und Bremsen.