

ABSCHNITT 4. WARTUNG

4-2. PRÜFUNG UND MESSUNG

A. Nockenwellen

4-2. PRÜFUNG UND MESSUNG

A. Nockenwellen

1. Kontaktflächen der Nockenwellen mit den Lagern auf Abnutzung prüfen, Nockenwellenkappen auf Kratzer und ungleichmäßigen Verschleiß untersuchen.
2. Die Nockenwellen in den Zylinderkopf einbauen und das Spiel sowohl in Achsrichtung als auch in Radialrichtung prüfen. Falls übermäßiges Spiel festgestellt wird, Nockenwellen ersetzen.

